

ARTICLE N° 219703 : LAMPE DE TABLE ARUSHA

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Retirer délicatement les pièces de la boîte et les déballer. Vérifier que toutes les pièces (telles qu'illustrées) s'y trouvent.
2. Tirer le cordon se trouvant à la base, puis visser le col (B) à la base (A) de la lampe.
3. Placer la lyre (E) sur la selle (C) de la base puis placer l'abat-jour (F) sur la lyre (E).
Sécuriser avec le faîteau (G).
4. Installer l'ampoule dans la douille (D).


Utiliser une ampoule incandescente de type A à 3 intensités de 100 W (maximum).

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portative a une fiche polarisée (une broche plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique. Cette fiche ne s'insère dans la prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle n'entre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser une rallonge si la fiche ne peut être entièrement et facilement insérée. Ne pas modifier la fiche polarisée.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

PIÈCES : (A) Base (B) Col (C) Selle (D) Douille (E) Lyre (F) Abat-jour (G) Faîteau



URBAN BARN
MOBILIER | ACCESSOIRES | DESIGN