

URBAN BARN





MELROSE ARMCHAIR / FAUTEUIL MELROSE

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.


Merci d'avoir acheté ce produit de qualité. S'assurer de vérifier soigneusement le matériel emballé dont les petites pièces qui se sont peut-être dispersées à l'intérieur de la boîte durant l'envoi.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES

Code	Parts picture / Schémas des pièces	Parts Description / Description des pièces	Dimensions	Quantities/ Quantités
A		Front Leg / Patte avant	24 cm	2
B		Back Leg / Patte arrière	22 cm	2
C		Screws / Vis	6.25 cm	16
D		internal hexagonal wrench Clé hexagonale		1

First Step: Unzip the bottom and take out the parts.

Première étape : ouvrir la fermeture à glissière au bas et sortir les pièces.



Second Step: Assemble the front and back legs with the screws and internal hexagonal wrench.

Finished assembly.

Deuxième étape : assembler les pattes avant et arrière avec les vis et à l'aide de la clé hexagonale.

Assemblage terminé.

