


# Nook Dining Table Table Nook


# URBAN BARN

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage


Hardware:  
Matériel :




Step 1 : Étape 1:




Step 2 : Étape 2:



Step 3 : Étape 3:



Step 4 : Étape 4:



# Nook Dining Table Table Nook


# URBAN BARN

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

## Step 5 : Étape 5:

Turn the leveler  
counter-clockwise  
to extend the leveler and  
clockwise  
to retract it.

Tourner le niveleur en sens  
anti-horaire pour  
augmenter sa hauteur, ou  
en sens horaire  
pour la réduire.



## Assembly complete / Assemblage complété

