












URBAN BARN

Alexi Console Table

Table console Alexi

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage

A	Leg / Patte	 X2
B	Top / Dessus de table	 X1
C	Horizontal Stretchers / Barre horizontale	 X1
D	Angle Stretcher / Barre d'angle	 X2
E	Bolt / Boulon	 M8*50 X14
F	Flat Washer / Rondelle plate	 Ø8*Ø19 X14
G	Allen Key / Clé Allen	 M4 X1



Adjust levelers to balance /
Pour mettre à niveau, ajuster
les niveleurs sous les pattes.

